

Dronen-Papst
Espenauer Str. 73
D-34246 Vellmar
Deutschland

Telefon: +49 (0)561 820511 90 (Vertrieb)
+49 (0)561 820511 91 (Technik)

E-Mail: info@dronen-papst.de
Internetseite: www.dronen-papst.de
Fax: +49 (0)561 820511 92

Gewerbenummer: 4881
USt-IdNr.: DE286896354
Steuernummer: 02582265171
Geschäftsführer: Martin Grosser

Bankverbindung

Kontoinhaber: Martin Grosser
Bankverbindung: DABbank
Bankleitzahl: 701 204 00
Kontonummer: 842 469 80 02
IBAN: DE14 7012 0400 8424 6980 02
BIC: DAB BDE MMXX

DJI Inspire 1 Firmware Update

Bitte führen Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte durch, um die Firmware des Fluggerätes, des Fern- steuersenders und des Akkus zu aktualisieren.

1. Aktualisieren der Firmware des Fluggerätes

Schritt 1: Prüfen Sie die Restkapazität des Akkus und den verfügbaren Speicherplatz der MicroSD-Karte. Der Flugakku muss noch mindestens 50% Kapazität besitzen und die MicroSD-Karte muss mindestens 100MB freien Speicherplatz haben.

Schritt 2: Vorbereiten der Firmware-Datei

Laden Sie die ZIP-Datei mit der Firmware von der DJI-Homepage herunter:

<http://www.dji.com/product/inspire-1/download>

Stecken Sie die MicroSD-Karte in Ihren Rechner und entpacken Sie die heruntergeladene Datei in das Stammverzeichnis der Karte. Entnehmen Sie danach die Karte wieder und setzen Sie sie in den Kartenslot Ihres Inspire ein.

Schritt 3: Durchführen des Updates

Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Fernsteuersender, schalten Sie ihn ein und starten Sie die DJI Pilot-App, um Informationen über den Fortschritt des Firmware-Updates zu erhalten. Bestätigen Sie in der App, dass Sie das Update durchführen möchten, um fortzufahren.

Falls die App nicht gestartet wurde, wird das Update automatisch nach erneutem Aus- und Einschalten eingeleitet

Die Dauer des Updates beträgt in etwa 25 Minuten. Wenn der Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, gibt die Kamera ein Tonsignal von sich („D—DD“).

Überprüfen Sie zusätzlich den Status des Updates, indem Sie die „.txt“-Datei öffnen, die automa- tisch nach Beendigung auf der Speicherkarte erstellt wird. Das Update war erfolgreich, wenn sich

folgende Textzeile finden lässt: „result: successful“. Sehen Sie den Vermerk „result: failed“ oder gibt das Gimbal einen langen Piepton von sich, wiederholen Sie bitte den Update-Vorgang.

2. Aktualisieren der Firmware des Fernsteuersenders Schritt 1: Prüfen Sie die Restkapazität des Akkus
Vergewissern Sie sich, dass die Kapazität des Senderakkus mindestens 50% beträgt. Die Firmware für den Fernsteuersender ist in der Firmware für das Fluggerät enthalten, verwenden Sie also die bereits herunter- geladene Datei erneut.